

**ФИРМА „ХИДРОНИКС“ ЕООД**  
**гр. Казанлък**

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ**  
**на**  
**Хидравлична станция за задвижване на**  
**„Изправно – отрезна машина до 16 мм“**  
**Тип – ХС/ИОМ.16 - 02/01.12**

**Казанлък**  
**Февруари 2012 г.**

**Управител:**   
**/инж. Н. Стоянов/**

## **1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ**

Хидравличната станция е предназначена да осигурява напорен поток с определени параметри /дебит и налягане/ с цел управление на изпълнителните органи на „Изправно – отрезна машина до ф16 мм”

## **2. ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА**

Основните технически параметри на хидравличната станция са:

- 2.1. Номинален дебит – 69 l/min
- 2.2. Номинално налягане – 130 bar
- 2.3. Мощност на ел. двигател – 15 kW
- 2.4. Обем на резервоара – 160 l
- 2.5. Напрежение на магнитите на разпределителите – 24 V-DC

## **3. СЪСТАВ НА ХИДРОСТАНЦИЯТА**

Хидравличната станция се изпълнява във вида резервоар с разположени върху него задвижваща мотор-помпа и всички управляващи, командно-регулиращи и предпазни възли и елементи.

3.1. Принципната хидравлична схема на станцията с изнесени позиции на основните елементи е показана на Приложение 1.

3.2. Опис на основните елементи изграждащи хидростанцията е показан на Приложение 2.

3.3. Принципен чертеж с разположение на основните възли и изнесени габаритни размери е показан на Приложение 3.

## **4. ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ХИДРОСТАНЦИЯТА**

Задвижваната от ел. двигател поз. 5 зъбна хидравлична помпа поз. 4 засмуква работна течност от резервоара поз. 1 и под налягане формирано от предпазния клапан поз. 9 през пропорционалния трипътен регулатор на дебит поз. 10, я отправя към управляващия блок. С помощта на разположените върху този блок разпределители поз. 13, 14, 15 и 16 се осъществява управление на всички изпълнителни органи – хидроцилиндри и хидромотори. В зависимост от управлението на регулатора на дебит се осъществява постигане на желаната скорост /обороти/ на всеки изпълнителен орган.

Отработеното /връщащото/ се масло през сливния филтър поз. 8 и въздушния охладител поз. 7 постъпва отново в резервоара. В отклонение преди филтьра и охладителя е монтиран обратен клапан поз. 6 с уякчена пружина с цел частично поемане на възникнали хидравлични пулсации /удари/ в процеса на работа на изпълнителните органи.

## **5. ОБСЛУЖВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ХИДРАВЛИЧНАТА СТАНЦИЯ**

5.1. Първоначалното зареждане /пълнене/ на резервоара на хидравличната станция с работна течност, става с масло хидравлично МХЛ 32 или МХЛ 46. В случая в предвид на интензивния режим на работа е по-добро второто.

5.2. При зареждане, маслото е необходимо да бъде еднородно и предварително филтрирано. Необходимо е зареждането да се извършва с филtrовален агрегат, осигуряващ степен на филтрация на маслото 25÷30 микона. Смесването на два вида масло, както и зареждане със замърсано масло е недопустимо.

5.3. При първоначално пускане на хидравличната станция задължително чрез кратковременно включване /1÷3 сек./ да се провери посоката на въртене на ел. двигателеля. Същата трябва да съответства на указаната с червена стрелка върху капака на ел. двигателя.

**ВНИМАНИЕ!** Абсолютно е забранено продължително въртене на ел. двигателя в обратна посока.

5.4. Желателно е първоначално хидростанцията /хидросистемата/ да се пусне, да работи на налягане до 50% от номиналното с цел първоначална проверка функцията на всички изпълнителни органи и наличието на течове.

5.5. След тази проверка налягането се регулира на номиналната му стойност съгласно принципната хидравлична схема.

## **6. ВЪЗМОЖНИ ПОВРЕДИ И ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ**

### **6.1. Липса на налягане**

- Износена помпа – подменя се
- Повреден предпазен клапан – подменя се
- Нивото на маслото в резервоара е спаднало под допустимото – долива се.

### **6.2. Невъзможност за регулиране на дебита**

- Липса на сигнал към регулатора на дебит
- Повреден регулатор на дебит – подменя се

### **6.3. Някой от изпълнителните органи не се движи**

- Повреден разпределител – подменя се
- Изгорял магнит на разпределителя – подменя се


**Приложение 2**

**ОПИС НА ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ИЗГРАЖДАЩИ ХИДРОСТАНЦИЯТА НА  
„ИЗПРАВНО - ОТРЕЗНА МАШИНА ДО 16 мм” ТИП ХС/ИОМ.16-02/01.12**



<b>№.</b>	<b>ЕЛЕМЕНТ</b>	<b>Тип</b>	<b>Кол.</b>	<b>ПРОИЗВОДИТЕЛ</b>
1.	Резервоар	V=160 l	1	„Хидроникс”
2.	Ниволоказател	FSA – 127 – 1.1/T/12	1	HYDAC - Германия
3.	Наливник - отдушник	TCO 500	1	Италия
4.	Помпа зъбна хидравлична	30A46X146	1	„КАПРОНИ” - Казанлък
5.	Ел. Двигател -18.5 kW; 1500 об	AT160-LL4; B5	1	„ЕЛПРОМ – Харманли” АД
6.	Клапан обратен – 2 bar	VUR 040-C 3/4	1	“ KONTARINI ” - Италия
7.	Охладител въздушен – 220 V	HY.18.01 V220	1	“OESSE” - Италия
8.	Филтър сливен	WD-13145	1	MANN-FILTER - Германия
9.	Клапан предпазен	VPP1-10-SV/25	1	ARGO-HYTOS - Чехия
10.	Пропор. трипътен регулатор	SR3C80S-OG24	1	BÜCHER - Германия
11.	Манометър ф63	0÷250 bar	1	RASTELLI - Италия
12.	Минимес накр. за манометър	G1/4	1	Германия
13.	Разпределител ел. магнитен	RPE4-3Z11/02400E1	3	ARGO-HYTOS - Чехия
14.	Разпределител ел. магнитен	RPE4-3Y11/02400E1	1	ARGO-HYTOS - Чехия
15.	Разпределител ел. магнитен	RPE4-2R11/02400E1	1	ARGO-HYTOS - Чехия
16.	Разпределител ел. магнитен	RPE4-2X11/02400E1	1	ARGO-HYTOS - Чехия

# Приложение 1

ХИДРОСТАНЦИЯ И.О.М. №16 РУССЯ






Приложение 3



Масштаб	1:10
Лист	1/1
ХС/ИОМ.16-02/01.12	
Хидротех ЕООД	
тел./факс 63585/62141	

Тoleransi на свободните разстояния /мм  
UNE-EN 22768-1:1994  
0 - 6 = ±0,05      400 - 1000 = ±0,3  
6 - 30 = ±0,1      1000 - 2000 = ±0,5  
30 - 120 = ±0,15      2000 -  
120 - 400 = ±0,2      ±1



NHE_NHE opn:	Torsionc N Ater:	Sam.NHE_Ng:	NHE_Nhe ayGn:	Torsionc N Ater: